

1785–1800 MHz

DE

Zusatzinformation für Sennheiser Systeme der Serie evolution wireless 100 G3-1G8

Für die Übertragung steht Ihnen folgender Frequenzbereich zur Verfügung:

Frequenzbereich	Bandbreite	Anzahl Frequenzen
1785–1800 MHz	15 MHz	1500

Die Sender und Empfänger verfügen über jeweils 20 Kanalbänke, auf denen werkseitig Frequenz-Presets voreingestellt sind. Innerhalb einer Kanalbank sind die Frequenz-Presets untereinander intermodulationsfrei. Sie sind nicht veränderbar.

In der Kanalbank „U“ können Sie in 10-kHz-Schritten Frequenzen frei einstellen und abspeichern. Diese sind unter Umständen nicht intermodulationsfrei.

Die Frequenz-Presets in den Kanalbänken „1“ bis „20“ sind in der Tabelle auf den Innenseiten dargestellt.

Folgende Werkseinstellungen sind mit dem Menüpunkt „Reset“ jederzeit wieder abrufbar:

Menüpunkt	Einstellung
Auto Lock (SK, SKM, EM)	„Inactive“
Sensitivity (SK, SKM)	SK: „-30 dB“ SKM: „-18 dB“
Cable Emulation (SK)	„Minimum“
Mute Mode (SK)	„AF On/Off“
Squelch (EM)	„Low“
AF Out (EM)	„+18 dB“
Equalizer (EM)	flat
Guitar Tuner (EM)	inaktiv
Name (SK, SKM, EM)	Name der Serie
Pilot Tone (SK, SKM, EM)	wird mit Reset nicht zurückgesetzt
User Bank (SK, SKM, EM)	wird mit Reset nicht zurückgesetzt

EN

Additional information for Sennheiser evolution wireless 100 G3-1G8 systems

Transmitters and receivers are available in the following frequency range:

Frequency range	Bandwidth	Number of frequencies
1785–1800 MHz	15 MHz	1500

Transmitters and receivers have 20 frequency banks respectively. Each of the channels in the frequency banks has been factory-preset to a frequency. These frequency presets within one frequency bank are intermodulation-free. They cannot be changed.

The frequency bank “U” allows the user to store individual frequencies which are freely selectable in 10-kHz steps. It might be that these frequencies are **not** intermodulation-free.



The table printed inside lists the frequency presets in the frequency banks “1” to “20”.

The following factory-preset default settings can be recalled any time via the “Reset” menu item:

Menu item	Setting
Auto Lock (SK, SKM, EM)	“Inactive“
Sensitivity (SK, SKM)	SK: “-30 dB“ SKM: “-18 dB“
Cable Emulation (SK)	“Minimum“
Mute Mode (SK)	“AF On/Off“
Squelch (EM)	“Low“
AF Out (EM)	“+18 dB“
Equalizer (EM)	flat
Guitar Tuner (EM)	inactive
Name (SK, SKM, EM)	name of the series
Pilot Tone (SK, SKM, EM)	will not be reset
User Bank (SK, SKM, EM)	will not be reset

1785–1800 MHz

	Channel	Bank 1	Bank 2	Bank 3	Bank 4	Bank 5	Bank 6	Bank 7	Bank 8	Bank 9	Bank 10
ew 100 G3-IG8	1	1795.650	1795.050	1785.500	1795.100	1795.100	1785.150	1799.850	1785.200	1799.800	1795.250
	2	1796.050	1795.450	1785.950	1795.500	1795.950	1785.550	1799.450	1785.600	1799.400	1795.850
	3	1796.750	1796.150	1786.850	1796.350	1797.250	1786.400	1798.600	1786.450	1798.550	1796.350
	4	1797.250	1797.100	1787.250	1796.850	1797.700	1786.900	1798.100	1786.950	1798.050	1797.300
	5	1797.650	1797.500	1788.100	1797.700	1798.650	1787.750	1797.250	1787.800	1797.200	1797.750
	6	1799.000	1798.350	1788.650	1798.100	1799.100	1795.850	1795.850	1788.200	1795.800	1798.650
	7	1799.400	1798.950	1789.500	1799.500	1785.100	1796.250	1795.450	1795.950	1795.400	1799.050
	8	1785.700	1799.350	1789.950	1795.950	1785.500	1797.200	1793.950	1796.700	1794.350	1799.900
	9	1786.100	1785.100	1790.550	1797.250	1786.350	1797.950	1793.550	1797.650	1793.500	1796.900
	10	1786.950	1785.500	1791.000	1798.650	1786.850	1798.400	1792.650	1798.500	1793.000	1798.150
	11	1787.450	1786.350	1791.900	1799.100	1788.100	1799.050	1792.200	1798.900	1792.150	1799.500
	12	1788.300	1786.850	1793.150	–	1789.100	1799.450	1790.750	1799.450	1791.750	–
Deutsch	Hinweis - Land - Anwender- gruppe - Andere	1785,7– 1799,4 MHz Teilbereich 1 - Österreich, Tschechische Republik und andere	1785– 1800 MHz Ganzer Bereich 1	1785– 1795 MHz Teilbereich L1 - Finnland, Lettland und andere	1795– 1800 MHz Teilbereich H1 - Belgien (lizenzfrei) und andere	1785– 1800 MHz Ganzer Bereich 2	1785– 1800 MHz Ganzer Bereich 3	1785– 1800 MHz Ganzer Bereich 4	1785– 1800 MHz Ganzer Bereich 5	1785– 1800 MHz Ganzer Bereich 6	1795– 1800 MHz Teilbereich H2 - Belgien (lizenzfrei) und andere
English	Note - country - usergroup - other	1785.7– 1799.4 MHz subset 1 - Austria, Czech Republic and other	1785– 1800 MHz full set 1	1785– 1795 MHz subset L1 - Finland, Latvia, and other	1795– 1800 MHz subset H1 - Belgium licence-free and other	1785– 1800 MHz full set 2	1785– 1800 MHz full set 3	1785– 1800 MHz full set 4	1785– 1800 MHz full set 5	1785– 1800 MHz full set 6	1795– 1800 MHz subset H2 - Belgium licence-free and other
Français	Note - Pays - Groupe d'utili- sateur - Divers	1785,7– 1799,4 MHz sous-page 1 - Autriche, Républ. tchèque et autres	1785– 1800 MHz pleine page 1	1785– 1795 MHz sous-page L1 - Finlande, Lettonie, et autres	1795– 1800 MHz sous-page H1 - Belgique sans licence et autres	1785– 1800 MHz pleine page 2	1785– 1800 MHz pleine page 3	1785– 1800 MHz pleine page 4	1785– 1800 MHz pleine page 5	1785– 1800 MHz pleine page 6	1795– 1800 MHz sous-page H2 - Belgique sans licence et autres
Español	Nota - país - grupo de usuario - otro	1785,7– 1799,4 MHz subgrupo 1 - Austria, República Checa y otros	1785– 1800 MHz grupo completo 1	1785– 1795 MHz subgrupo L1 - Finlandia, Letonia, y otros	1795– 1800 MHz subgrupo H1 - Bélgica sin licencia y otros	1785– 1800 MHz grupo comple- to 2	1785– 1800 MHz grupo comple- to 3	1785– 1800 MHz grupo comple- to 4	1785– 1800 MHz grupo completo 5	1785– 1800 MHz grupo comple- to 6	1795– 1800 MHz subgrupo H2 - Bélgica sin licencia y otros

	L-Band 1785-1795 MHz		H-Band 1795-1800 MHz
---	-------------------------	---	-------------------------

1785–1800 MHz

	Channel	Bank 11	Bank 12	Bank 13	Bank 14	Bank 15	Bank 16	Bank 17	Bank 18	Bank 19	Bank 20
ew 100 G3-1G8	1	1785.150	1794.050	1795.350	1799.050	1785.500	1785.250	1785.450	1795.150	1799.900	1785.100
	2	1785.800	1793.150	1795.750	1798.600	1786.050	1785.650	1785.900	1795.550	1799.500	1785.500
	3	1786.250	1792.750	1796.900	1798.050	1786.500	1786.500	1786.900	1796.400	1798.150	1786.350
	4	1786.800	1791.900	1797.300	1797.600	1787.400	1787.000	1787.350	1796.900	1797.300	1786.850
	5	1787.250	1791.350	1798.150	1796.700	1787.850	1788.250	1788.250	1797.750	1796.900	1787.700
	6	1788.100	1790.500	1798.650	1796.250	1788.550	1789.650	1788.700	1798.150	1795.900	1788.100
	7	1788.600	1790.050	1799.500	1795.550	1788.950	1790.100	1789.400	1799.550	1795.500	1789.500
	8	1790.050	1789.450	1799.900	1795.150	1795.900	1790.700	1796.200	1796.000	1796.350	1790.550
	9	1790.500	1789.000	1796.350	1793.750	1796.750	1797.650	1796.750	1797.300	1797.750	1791.000
	10	1791.900	1788.100	1797.750	1793.250	1797.150	1798.100	1797.600	1798.700	1798.650	1791.900
	11	1792.750	1787.700	1799.050	1792.850	1798.050	1798.700	1799.350	1799.150	1799.050	1792.300
	12	1793.150	1786.550	–	1791.100	1798.500	1799.100	1799.750	–	–	1793.150
Deutsch	Hinweis - Land - Anwendergruppe - Andere	1785– 1795 MHz Teilbereich L2 - Finnland, Lettland und andere	1785– 1795 MHz Teilbereich L3 - Finnland, Lettland und andere	1795– 1800 MHz Teilbereich H3 - Belgien (lizenz- frei) und andere	1785– 1800 MHz Ganzer Bereich 7	1785– 1800 MHz Ganzer Bereich 8	1785– 1800 MHz Ganzer Bereich 9	1785– 1800 MHz Ganzer Bereich 10	1795– 1800 MHz Teilbereich H4 - Belgien (lizenz- frei) und andere	1795– 1800 MHz Teilbereich H5 - Belgien (lizenz- frei) und andere	1785– 1795 MHz Teilbereich L4 - Finnland, Lettland und andere
English	Note - country - user- group - other	1785– 1795 MHz subset L2 - Finland - Latvia and other	1785– 1795 MHz subset L3 - Finland - Latvia and other	1795– 1800 MHz subset H3 - Belgium licence- free and other	1785– 1800 MHz full set 7	1785– 1800 MHz full set 8	1785– 1800 MHz full set 9	1785– 1800 MHz full set 10	1795– 1800 MHz subset H4 - Belgium licence- free and other	1795– 1800 MHz subset H5 - Belgium licence- free and other	1785– 1795 MHz subset L4 - Finland - Latvia and other
Français	Note - Pays - Groupe d'utili- sateur - Divers	1785– 1795 MHz sous-plage L2 - Finlande, Lettonie, et autres	1785– 1795 MHz sous-plage L3 - Finlande, Lettonie, et autres	1795– 1800 MHz sous-plage H3 - Belgique sans licence et autres	1785– 1800 MHz pleine page 7	1785– 1800 MHz pleine page 8	1785– 1800 MHz pleine page 9	1785– 1800 MHz pleine page 10	1795– 1800 MHz sous-plage H4 - Belgique sans licence et autres	1795– 1800 MHz sous-plage H5 - Belgique sans licence et autres	1785– 1795 MHz sous-plage L4 - Finlande, Lettonie, et autres
Español	Nota - país - grupo de usuario - otro	1785– 1795 MHz subgrupo L2 - Finlandia, Letonia, y otros	1785– 1795 MHz subgrupo L3 - Finlandia, Letonia, y otros	1795– 1800 MHz subgrupo H3 - Bélgica sin licencia y otros	1785– 1800 MHz grupo completo 7	1785– 1800 MHz grupo completo 8	1785– 1800 MHz grupo completo 9	1785– 1800 MHz grupo completo 10	1795– 1800 MHz subgrupo H4 - Bélgica sin licencia y otros	1795– 1800 MHz subgrupo H5 - Bélgica sin licencia y otros	1785– 1795 MHz subgrupo L4 - Finlandia, Letonia, y otros